

SPANISH

Calentador de sauna - Modelo BIC Manual de Instalación



1.	Introducción	3
2.	Información Importante	3
3.	Precauciones de seguridad	4
4.	Especificaciones	4
5.	Estructura y funcionamiento	7
6.	Instalación	9
7.	Pruebas y funcionamiento	11
8.	Resolución de problemas	12
9	Mantenimiento	12

1. Introducción

Gracias por elegirnos para comprar su caldera. Por favor, lea detenidamente estas instrucciones antes de utilizar el producto. Contiene información importante sobre la instalación y el mantenimiento del mismo.

Disponemos de calderas Oceanic con una potencia de 2,5kw a 9kw, con controles integrados

Cada una de las calderas Oceanic son rigurosamente analizadas antes de abandonar la fábrica.


2. Información Importante

- Lea el manual de instrucciones antes de instalar y poner en funcionamiento el producto. Consérvelo para futuras consultas.
- Este equipo debe ser instalado por un profesional.
- Este equipo debe estar conectado a una toma preparada para la potencia adecuada.
- Desconecte la corriente eléctrica antes de conectar el equipo.
- No haga uso de la caldera con otros fines que no sean los indicados.
- No cubra la caldera y evite que entre en contacto con materiales inflamables, como toallas. Puede provocar un incendio.
- No haga uso de la caldera sin las piedras.
- No toque la caldera en funcionamiento ya que alcanza temperaturas muy elevadas.
- Asegúrese de que la caldera tiene una toma de tierra adecuada. El cable de tierra debe ser de mayor potencia que el del suministro eléctrico.

3. Precauciones de seguridad

- Se recomienda que las personas mayores, mujeres embarazadas o todas aquellas personas con problemas coronarios, hipertensión, diabetes o que no disfruten de buena salud consulten con su médico antes de hacer uso de la sauna.
- Prohibido fumar en la sauna.
- Evite hacer uso de la sauna inmediatamente después de haber realizado un esfuerzo físico intenso.
- No haga uso de la sauna bajo los efectos del alcohol.
- Abandone la sauna inmediatamente ante cualquier signo de somnolencia, mareo o cualquier tipo de molestia.
- Asegúrese de que la sauna disponga de buena ventilación.
- No recomendamos el uso de este producto a menores de 16 años.
- Empresarios y propietarios deberán colocar un aviso con todas estas recomendaciones en un lugar visible.
- Este producto no debe ser instalado en lugares tales como barcos, azoteas...

4. Especificaciones



Para conectar este rango en monofásico realice puentes entres las conexiones tal y como se muestra





4.1 Parámetros y tamaño de la caldera (cuadro 1)

Cuadro 1


0444.01								
Modelo	Potencia	Entr	ada	Tamaño (mm)			Numero resistencias	Cantidad de piedras
	(KW)	1N~	3N~	L	A	P	electrónicas	(Kg.)
BIC20	2	230V		410	410	570	2	12 – 14
BIC25	2,5	230V		410	410	570	2	12 – 14
BIC30	3,0	230V		410	280	570	2	12 – 14
BIC40	4,0	230V		410	280	570	2	13 – 15
BIC45	4,5	230V	400	410	280	570	3	14 – 16
BIC60	6,0	230V	400	410	280	570	3	16 – 18
BIC80	8,0	230V	400	410	280	570	3	18 – 20
BIC90	9,0	230V	400	410	280	570	3	18 - 20


4.2 Esquema de circuito del calefactor





4.3 Diagrama de circuito






5. Estructura y funcionamiento

5.1 Estructura y componentes de la caldera


(1) Estructura de la caldera (Fig. 4)



(2) Componentes

Cuadro 4

Numero	Componentes			
1	Cubierta interior			
2	Soporte para las piedras			
3	Cubierta exterior			
4	Resistencias eléctricas para e			
	calor			
5	Soporte de montaje			
6	Panel de control			
7	Terminal			



2. Indicadores y funciones LED (Cuadro 5)

Cuadro 5

Numero	Componentes	Funciones
1	Interruptor de corriente	Se enciende cuando se sobrecalienta la
		sauna(muy peligroso)(Reajustar
		manualmente)
2	Botón ON/OFF	Se enciende cuando el temporizador está
		en funcionamiento (Modo B)
3	▼	(Si la instalación se realiza en Europa, no
		lo conecte).
		Se enciende cuando se sobrecalienta el
4		calefactor (Reajustar manualmente)
4	A	Se enciende cuando la sauna se está
_	Datés ENTED / OFT	calentando
5	Botón ENTER / SET	Se enciende cuando la conservación del
		calor está activada (una de las resistencias
6	Dentelle digital	queda en funcionamiento) Se enciende cuando el calefactor está
О	Pantalla digital	encendido
7	LED Overheat	Se enciende cuando la caldera está en
'	LED Overneat	
8	LED Temperatura	modo temporizador. Se activa cuando la luz del interior de la
0	LED Terriperatura	sauna está encendida
9	LED calentamiento	Muestra la temperatura del interior de la
9	LLD calentarmento	sauna
10	Grados Celsius	Muestra el tiempo restante en el
		temporizador o el calentamiento
11	Grados Fahrenheit	Botón para aumentar tiempo
		5.//
12	Minutos	Botón para reducir el tiempo


6. Instalación

6.1 Importante

- Asegúrese de que el modelo de caldera que ha elegido es compatible con su sauna. Por favor, consulte el cuadro 7.
 - Este equipo debe conectarse a un magnetotérmico aislado.
 - Verifique que la potencia eléctrica es la apropiada para su calefactor.
 - Desconecte la corriente eléctrica antes de empezar con la instalación del producto.
 - El producto debe ser instalado teniendo en cuenta las distancias mínimas expuestas en el cuadro 7. Además, el lugar que elija deberá ser seguro y práctico (cuadro 8).
 - La altura mínima de su sauna debe ser de 1900mm. Por favor, consulte la Fig. 7C
 - No instale la caldera directamente en el suelo o en un armario.
 - No cubra la parte trasera de la caldera con cemento amianto ni con materiales similares.
 - El cable que sitúe en la parte interior de la sauna deberá ser de tipo siliconado especialmente resistente a altas temperaturas. Por favor, consulte el cuadro 7.
 - No instale dos o más calderas en una misma sauna.
 - Cuando la caldera está en funcionamiento alcanza temperaturas muy elevadas por lo que debe tener cuidado y evitar cualquier tipo de contacto accidental.
 - Consulte el cuadro de dimensiones de la Fig. 7 y los cuadros 7 y 8.
 - Ajuste los tornillos superiores con fuerza. La separación entre la cabeza del tornillo y la pared es de 3mm (consulte la Fig. 4A, Fig. 4B)

Cuadro 7

Modelo	Interior de la sauna				cias mir ador (m		Fases (A)	
	Volumen m3		Altura mín	Bancos	Techo	Suelo	230V 1N~	400V 3N~
	<u>min</u>	<u>max</u>	(mm)					
BIC20	2	4	1900	50	1100	180	20	
BIC25	2	4	1900	50	1100	180	20	
BIC30	2	4	1900	50	1100	180	20	
BIC40	3	5	1900	50	1100	180	25	
BIC45	4	6	1900	80	1100	180	25	10
BIC60	5	8	1900	150	1100	180	40	16
BIC80	7	11	1900	200	1100	180	60	20
BIC90	8	12	1900	200	1100	180	60	20




Modelo	Dista	ncias Mí	(mm)	
Modelo	Α	В	U	D
BIC20	50	70	280	100
BIC25	50	70	280	100
BIC30	50	70	280	100
BIC40	50	70	280	100
BIC45	80	100	280	100
BIC60	100	120	280	150
BIC80	130	150	280	200
BIC90	130	150	280	200

7. Pruebas y funcionamiento

7.1 Pruebas

• Una vez haya comprobado que la instalación es correcta, sitúe las piedras (recomendamos que si usa las piedras por primera vez, las limpie con agua para eliminar el polvo) en el lugar correspondiente. Coloque las piedras más grandes abajo y las más pequeñas en la parte superior. Sitúelas alrededor de las resistencias eléctricas de manera que queden cubiertas sin encajar las piedras con demasiada fuerza puesto que el aire no podría circular y esto podría causar una avería. Poco a poco, las piedras se irán gastando, es por esto, que deberá cambiarlas de tanto en tanto. Si es una sauna de uso público, las piedras se cambiarán, probablemente, una vez al año. Si es una sauna de uso privado, las piedras se cambiarán una vez cada pocos años, dependiendo de la frecuencia de uso. (Fig.11)

NOTA: Quite aquellas piedras que contengan secciones o líneas blancas de mármol



- Antes de conectar la caldera a la corriente, asegúrese de que no haya productos inflamables encima o alrededor de éste. Recuerde que cuando utilice las resistencias y las piedras por primera vez, éstas pueden desprender un poco de humo y cierto mal olor – asegúrese de ventilar la sauna apropiadamente.
- Conecte la caldera a la corriente y pulse 'ON/OFF'. Los indicadores de temperatura y el tiempo mostrarán la información, las luces de los LED indicarán el estado de calefacción de la sauna y la temperatura de la sauna aumentará hasta conseguir la temperatura preestablecida (la configuración por defecto es de 60ºC y un tiempo en funcionamiento de 60 minutos)
- Pulse SET para ajustar la temperatura, el LED rojo brillará y parpadeará la pantalla.
- Use las flechas para aumentar o disminuir la temperatura en 1 grado (La temperatura máxima es de 70 grados referida a la zona inferior de la cabina, por lo que en la zona alta la temperatura será considerablemente superior)
- Pulse SET de nuevo para ajustar el tiempo. El LED "minute" brillará y la pantalla parpadeará.
- Use las flechas para aumentar o disminuir el tiempo en intervalos de 5 minutos (Máx 90 min)
- Pulse SET para confirmar todos los cambios.

8. Resolución de problemas

Recomendamos que las reparaciones se lleven a cabo por un especialista.

Tipo de problema	Causa	Soluciones
LED Overheat	La alta temperatura ha hecho	Pulse, a través de un pequeño
(Sobrecalentamiento) encendido	saltar la protección	agujero en el frontal del panel de control, el botón de sobrecalentamiento para resetearlo

9. Mantenimiento

Para evitar el deterioro del producto, recomendamos que lo inspeccione periódicamente prestando especial atención a los tornillos y al estado de los cables y de las resistencias eléctricas.

Para evitar el recalentamiento de las resistencias, recomendamos el reemplazo de las piedras si están empiezan a desgastarse.

Todos los productos suministrados por Direct Saunas Limited y Oceanic Saunas son para uso interior, tales como una casa o edificio y no deberían ser usados en cualquier otro espacio o circunstancia.

Mantenimiento de Sauna

Dependiendo de la regularidad con la que use su cabina de sauna es obligatorio seguir una serie de pautas para asegurar el buen funcionamiento del calentador y la cabina de saunas.

Para un uso comercial recomendamos que se lleven a cabo por el profesional de mantenimiento una vez al mes.

Para un uso doméstico, las comprobaciones pueden demorarse a una vez cada 6 meses.

Cualquier deterioro o problema entre revisiones, debe ser notificado para que sea solucionado y reparado antes de continuar con el uso del producto.

Bajo ninguna circunstancia deberá usar o conectar los productos si el cableado resulta dañado, contacte en este caso con nuestro departamento de asistencia técnica.

Pautas de Mantenimiento

Por favor tenga en cuenta que todos estos controles deben llevarse a cabo con las máquinas desconectadas y frías.

Calentador de Sauna:

Asegúrese de que el calentador ha sido desconectado de la corriente principal antes de realizar cualquier comprobación.

1) Compruebe las resistencias del calentador y busque algún signo de deterioro. Llame a nuestro servicio técnico para comunicárselo.

2) Compruebe que las piedras están colocadas correctamente en el calentador de sauna sobre las resistencias, permitiendo que exista espacio entre las mismas para que transpiren. Tenga en cuenta que las rocas se irán desmoronando con el uso y esto puede causar sobrecalentamiento. De no prestarle atención puede da lugar a un fallo en las resistencias e inlcuso a la fusión de éstas.

Para un uso comercial, un electricista debe comprobar periódicamente las resistencias y asegurarse de que el cableado está en buenas condiciones y que todas las conexiones están en perfecto estado – una buena idea es tener a mano un multímetro y realizar un test de las resistencias.

Cabina de Sauna

- 1) Compruebe que todas las instrucciones (seguridad y uso) se encuentran en un lugar visible.
- 2) Compruebe que los bancos sean seguros y que no existe señal de deterioro en ellos. Si existen signos de deterioro compruebe que los tornillos están bien apretados.
- 3) Cualquier daño grave en los bancos debe ser informado al proveedor para recibir consejo sobre el modo de actuar.
- 4) Asegúrese de que la madera que conforma el protector del calentador no está quemada. Estos listones, debido a su proximidad con el calentador, deberán ser reemplazados en un periodo de tiempo.
- 5) Asegúrese que el protector del calentador guarda las distancias de seguridad provistas en el manual. Compruebe si existen signos de quemaduras y reemplácelo si es así.
- 6) La cabina de sauna debe estar en un lugar limpio e higiénico. Se recomienda limpiar los bancos después de cada sesión con agua y una solución desinfectante, especialmente cuando su uso sea comercial. El suelo de la sauna deberá ser fregado con regularidad.

10. Garantía y Servicio de Post-Venta

Todas las calderas Oceanic ofrecen una garantía de 12 meses contra materiales defectuosos y cualquier defecto de fábrica. Esta garantía no incluye los artículos de vida útil limitada, como las resistencias eléctricas y los desperfectos causados por el uso incorrecto o excesivo del aparato.

En caso de reclamaciones y servicios de post-venta fuera de garantía póngase en contacto con su distribuidor de productos Oceanic local.

- Asegúrese de que utiliza el voltaje correcto. La caldera puede estar conectada a 1 o 3 fases (ayúdese de los cuadros de la página siguiente). Para los esquemas del circuito en el modelo OC-SA II, cualquier caldera con una potencia superior a 3 Kw. necesitará utilizar puentes para cambiar la conexión a una única fase.
- Cinco cables de silicio resistentes al calor se usarán para conectar el control a la caldera (para 230V y 400V). Conecte las letras con las mismas en la caldera (U V W del control con U V W de la caldera). La razón de tener tres letras se debe a que cada elemento es controlado individualmente.